

Общая информация

Для достижения наивысшего результата и долгого срока службы покрытия важно правильно подготовленное основание и техника укладки.

Ворсовая система Coral должна быть укрыта от пыли грязи во время ремонта (до после и во время укладки). В противном случае это может ухудшить ее свойства.

Подготовка основания

Качество укладки финишного покрытия во многом зависит от основания. Основания должно быть прочное, гладкое, чистое и сухое (не более 2% влажности измеренное по карбидному методу). Неровности основания проступят через финишное покрытие.

Подогрев пола

Coral может быть уложен на пол с подогревом (максимальная температура на поверхности Coral 27 градусов Цельсия).

Номер партии

При заказе помните, что в каждом отдельном помещении должен быть материал из одной партии. Номер партии ясно указан на подложке материала или плитке и его следует сверять перед укладкой.

Укладка-рулоны

Укладка согласно стандартной инструкции для коммерческих покрытий

Рулоны и отрезки должны храниться вертикально.

Продукты Coral должны быть полностью приклеены.

Рекомендованный клей для Coral classic, brush pure, brush blend, welcome и duo - Eurocol 540 Eurosafe Special или 640 Eurostar Special (EC1 - низкая эмиссия ЛОВ)

Для Coral Grip без подложки- Eurocol 140 Euromix PU

Для Coral Grip с подложкой Everfort винил - 540 Eurosafe Special или 640 Eurostar Special (EC1 - низкая эмиссия ЛОВ).

Стрелка на оборотной стороне рулона указывает направление ворса. Укладывают рулоны по стрелкам в одном направлении.

Для всех текстильных коллекций Coral (кроме Coral duo) с подложкой Everfort необходимо удалить 2.5 см края плюс 1 см дополнительно для лучшей стыковки края.

Для Coral duo (с подложкой Everfort) требуется удалить по 2.5 см со всех краев и последующего материала для сохранения полос между полотнами.

Важно: Направление в рулоне Coral duo не совпадает с тем, как полотно следует уложить-полосы укладываются поперек движения.

Укладка – Coral classic в плитке

Любая ковровая плитка может быть подтверждена небольшому высыпанию ворса при открытии коробки. Это может быть причиной визуального различия во время и сразу после укладки.

После окончательной подсушки клея и после эксплуатации в нормальных условиях это визуальное различие уходит. Такое явление обычно проходит достаточно быстро. Однако, в некоторых случаях это может продлиться до 6 недель до тех пор пока петли не займут нужного положения под воздействием траффика. Заломы петель- не является браком.

До укладки плитки следует выдержать в открытой коробке не менее 24 часов в том помещении где планирует укладка. Это чрезвычайно важно особенно когда транспортировка или хранения осуществлялось в экстремальных условиях

Стрелка на обороте плитки указывает направление ворса. Необходимо определить способ укладки "сплошной", в "полоборота" до начала укладки.

Плитки следует приклеивать на фиксацию Forbo Eurocol 542 Eurofix Tack Plus. Там где плитки по краям не ограничены стеной, переходниками приклеивать на клей Forbo Eurocol 540 Eurosafe Special

Клей следует наносить согласно инструкции производителя. Фиксации необходимо выдержать (подсушить) прежде укладки плитки. В противном случае

это может зафиксировать плитку насовсем.
Убедитель, что плитка плотно прилегает к следующей **без создания эффекта "домика" или отклеивания от основания**

Важно контролировать, чтобы между плитками не попадал ворс.

Обращайтесь в офис:

сайт: www.forbo-flooring.ru

Email: moscow-office@forbo.com

Тел.: +7 495 269 18 21

Факс: +7 495 269 18 25